

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rwi@nt-rt.ru || <http://riwell.nt-rt.ru/>

Пакер ПВМ-М1(О)



Пакер ПВМ-М1(О) предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной колонны.

Пакер ПВМ-М1(О) может использоваться для:

- закачки воды в нагнетательных скважинах;
- кислотной обработки;
- проведения ремонтно-изоляционных работ;
- проведения других технологических операций, осуществление которых требует создания избыточного давления над или под пакером.

Характеристики/достоинства

Пакер ПВМ-М1(О) представляет собой извлекаемое изделие, состоящее из основных узлов:

- механический посадочный якорь;
- трехэлементный уплотнительный узел;
- рабочее давление пакера – до 35 МПа;
- температура 100, 150, 250 градусов Цельсия.

Посадка и срыв пакера ПВМ-М1(О) в скважине осуществляется с помощью осевых операций с колонной НКТ (движение вверх, вниз).

Пакер ПВМ-М1(О) является полнопроходным инструментом.

Увеличенный проходной диаметр ствола пакера позволяет беспрепятственно спускать различный инструмент через пакер на гибкой НКТ или с помощью канатной техники.

Пакер может быть посажен несколько раз за одну СПО.

Пакер ПВМ-М1(О) может быть спущен самостоятельно или в компоновке с другим технологическим оборудованием.

Таблица типоразмеров

Обсадная колона			Пакер		
Наружный диаметр, мм / дюйм	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Шифр изделия	Наружный диаметр, мм	Проходной диаметр, мм
127,0 5	7,5 – 9,2	108,6 – 112,0	ПВМ-М1(О)-92-46	92	46
	5,6 – 6,4	114,2 – 115,8	ПВМ-М1(О)-108-50	108	50
139,7 5 1/2	10,5	118,7			
	7,7 – 9,2	121,3 – 124,3	ПВМ-М1(О)-114-57	114	57
	6,2 – 7,0	125,7 – 127,3	ПВМ-М1(О)-120-57	120	
146,1 5 3/4	6,5 – 10,7	124,7 – 133,1	ПВМ-М1(О)-122-57	122	
168,3 6 5/8	10,6 – 12,1	144,1 – 147,1	ПВМ-М1(О)-140-68	140	68
	7,3 – 8,9	150,5 – 153,7	ПВМ-М1(О)-144-76	144	76
177,8 7	12,7 – 13,7	150,4 – 152,4			
	10,4 – 11,5	154,8 – 157,0	ПВМ-М1(О)-149-76	149	
	8,1 – 9,2	159,4 – 161,6	ПВМ-М1(О)-152-76	152	
	5,9 – 6,9	164,0 – 166,0	ПВМ-М1(О)-158-76	158	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93