

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rwi@nt-rt.ru || <http://riwell.nt-rt.ru/>

Скребок колонный СМ



Механический скребок СМ предназначен для очистки стенки обсадной колонны.

Характеристики/достоинства

- скребок СМ состоит из цельного корпуса
- очистка колонны осуществляется движением вверх-вниз
- ножи скребка охватывают весь периметр очищаемой поверхности во всём диапазоне стенок обсадной колонны;
- большой зазор между корпусом скребка и обсадной колонной обеспечивает свободное вымывание удаленных загрязнений.
- замена ножей не требует специального инструмента.
- оригинальная форма режущей части ножа;
- ножи подвергнуты специальной технологии упрочнения.
- *могут быть изготовлены с премиальными резьбами*

Таблица типоразмеров

Обсадная колона			Скребок			
Наружный диаметр, мм (дюйм)	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Шифр изделия	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Резьбы*
101,6 4	7,0 – 5,5	87,6–90,6	СМ-102	82	22 25	3-44 НКТ-60
114,3 4 1/2	10,2 – 5,2	93,9–103,9	СМ-114	89	28 30	3-66 НКТ-73
127 5	10,2 – 5,6	105,6–115,8	СМ-127		28 30	3-66 НКТ-73
139,7 5 1/2	10,5 – 6,2	118,7–127,3	СМ-146	112	32 45 60	3-76 НКТ-73 НКТ-89
146,1 5 3/4	10,7 – 6,5	124,7–133,1				
168,3 6 5/8	12,1 – 7,3	144,1–153,7	СМ-168	140	32 73	3-76 НКТ-89
177,8 7	15,0 – 5,9	147,8–166,0	СМ-178		38 73	3-88 НКТ-89