

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rw@nt-rt.ru || <http://riwell.nt-rt.ru/>

Пакер ПО-ЯГ

Пакер ПО-ЯГ разработан специально для проведения ГРП в боковых стволах:

- осевой способ установки;
- направляющий центратор для входа в боковой ствол;
- оснащен патрубком для снижения турбулентности жидкости при заходе в ствол, внутренний проход обрабатывается совместно, обеспечивая гладкое отверстие;
- гарантированный объем прокачки проппанта 150 тонн за одну операцию;
- байпасная линия обеспечивает свободное движение в боковом стволе, возможность циркуляции через пакер, легкое снятие;
- конструкция предусматривает полное извлечение пакера из скважины даже при разрушении ствола;
- перепад давления до 100 МПа;
- группа прочности материала ствола и переводников — Р110 (API Spec 5 CT/ISO 11960);
- гидравлический якорь изолирован от потока закачиваемой жидкости при проведении работ;
- возможна многократная установка за одну СПО.

Таблица типоразмеров

Обсадная колонна				Пакер		Объем прокачиваемого проппанта, тонн
Наружный диаметр, мм (дюйм)	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Шифр изделия	Наружный диаметр, мм	Проходной диаметр, мм	
101,6 / 4"	5,5 – 7,0	87,6 – 90,6	ПО-ЯГ-84-84 32		32	150
114,3 / 4 1/2"	5,2 – 8,6	97,1 – 103,9	ПО-ЯГ-92-92 32		32	150

По требованию заказчика возможно изготовление под любой типоразмер колонны.

